

Oversigt over affaldsbeholdere

Her ser du en oversigt over de beholdere, I kan få til de forskellige slags affald. Bemærk, at målene på de beholdere, I kan få til madaffald, er lidt forskellige fra de øvrige 140- og 400-litersbeholdere

Kontakt:

Rudersdal Kommune

Web: www.rudersdal.dk/affald

Mail: affald@rudersdal.dk

Tlf.: 46 11 24 00



							
Fraktion	140 liter H: 111 B: 49 D: 55	400 liter H: 112 B: 98 D: 74	140 liter H: 112 B: 51 D: 56	240 liter H: 112 B: 58 D: 74	400 liter H: 117 B: 82 D: 78	660 liter H: 119 B: 128 D: 77	770 liter H: 132 B: 127 D: 78
 Plast/ Mad- & drikkekartoner							
 Pap							
 Papir							
 Metal							
 Glas							
 Restaffald							
 Madaffald							

* Målene er vejledende. Højdemålene kan variere efter forskellige affaldstyper og låg.

Tømmefrekvenser:

Rest- og **madaffald**:
Hver uge

Pap, papir,
plast/fødevarer-
kartoner, glas:
Hver 2. uge

Metal:
Hver 4. uge